



- 1. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- 2. Sollte eine Verbindung zum Internet bestehen: Bitte trennen.
- 3. Drücken Sie die Windowstaste



und tippen Sie "Zurück" ein.

4.

Diesen PC zurücksetzen Systemeinstellungen

5.	Einstellungen	
	命 Startseite	Wiederherstellung
	Einstellung suchen	Diesen PC zurücksetzen
	Update und Sicherheit	Wenn Ihr PC nicht einwandfrei läuft, könnte es hilfreich sein, ihn zurückzusetzen. Dabei können Sie auswählen, ob Sie persönliche Dataian heibehalten oder entfernen möchten, und Windows
		anschließend neu installieren.
	凸 Übermittlungsoptimierung	Los gent s

6. Diesen PC zurücksetzen

Option auswählen						
<b>Eigene Dateien beibehalten</b> Entfernt Apps und Einstellungen, behält persönliche Dateien jedoch bei.						
Alles entfernen Entfernt alle persönlichen Dateien, Apps und Einstellungen.						
<u>Entscheidungshilfe</u>	Abbrechen					

7. Option A: Gelöschte Dateien können kaum wiederhergestellt werden, Rücksetzen dauert aber sehr lange.

ODER

Option B: Dateien werden gelöscht, könnten aber eventuell wieder hergestellt werden (schneller).

Zusätzliche Einstellu	ngen		
Aktuelle Einstellungen:			
Apps und Dateien entfernen.	Laufwerk nicht bereinigen		
Einstellungen ändern			
		В	
Weitere Infos	Zurück	Weiter	Abbrechen



Allo porcöpliche	n Dateien und Benutz	erkonten auf dies	em PC entfernen	
<ul> <li>Alle personniche</li> <li>Alle Änderunge</li> </ul>	n an den Einstellungen	n entfernen	enneentenen	
Alle Apps und I	rogramme entfernen			
Windows von	liesem Gerät neu insta	llieren		
Hinweis:				
Der Vorgang d	auert einen Moment, u	und Ihr PC wird ar	ischließend neu ge	startet.

Windows wird neu installiert und mehrfach neu gestartet (dauert mindestens 15 Minuten).

9. Das Zurücksetzen ist mit Erscheinen dieses Fensters abgeschlossen:



10. Schalten Sie das Gerät über den Hauptschalter aus.

8.